# MANUAL DE USUARIO Parte 1



ESPAMOTOS LA 73 ALARMAS GPS

(4) 413 07 00

(4) 603 37 37





#### INDICE

#### INTRODUCCIÓN

¶ Instrucciones de uso.

🎍 Descarga de la Aplicación.

**21** Tienda de su teléfono móvil.

**22** Código de barras.

3 Ingreso a la aplicación.

34 Desde su PC.

32 Desde su teléfono móvil.

Localización del vehiculo

5 Apagado del vehiculo (Bloqueo de motor)

Restaurar motor o bloqueo del motor.

Alarmas, notificación por mensajes SMS.

Armado, activación de alarma.

Micrófono espía. Botón SOS.

10 Historial

11 Cambio de contraseña.

12 Foto de referencia.

13 Geocerca.

Localización.

ち Información sobre la plataforma web.

16 Posibles fallas o errores del dispositivo FAQ 17 Indicaciones de uso y términos de garantía.

Datos de registro del usuario



Este manual le ofrece información relacionada con el funcionamiento, instrucciones de uso y operación del dispositivo GPS y plataforma web, así como sus características, término de uso y clausula de garantía.

#### Nota: ESPAMOTOS LA 73 / GPS GLOBAL

No se hacen responsables por el mal uso, manejo incorrecto del dispositivo o plataforma, ni por la pérdida o robo del vehiculo en el cual se encuentre instalado el GPS, puesto que el monitoreo y control del equipo es de uso propio y personal del usuario o dueño del vehiculo, el cual es responsable del monitoreo y encargado de supervisar su correcto funcionamiento de manera regular.



# INSTRUCCIONES 1 DE USO 1

Después que su dispositivo Gps se encuentre instalado en su moto o vehículo, usted podrá realizar seguimiento y ejecución de comandos mediante cualquier dispositivo celular, tablet o PC, utilizando la aplicación disponible de manera gratuita o mediante el envío de mensajes de texto.

# APLICACION 2. App & Plataforma web disponible para:

**Windows Phone** 







#### 2. 1. TIENDA DE SU TELEFONO MOVIL:

Si desea descargar la aplicación **GPS Global** en su teléfono móvil:

- ¶ Ingrese a la tienda de su teléfono móvil.
  - Google play
- 2. En el buscador escriba la palabra **GPS Global.**
- 3. Dele clic en descargar.

#### 2. 2. CODIGO DE BARRAS:

Si desea descargar la aplicación **GPS Global** a través del código de barras:

- ¶ Ingrese a su PC, acceda al link: http://admingps.gpsglobalcolombia.com/.
- 2. Abra el escáner de su teléfono móvil y diríjalo al icono que corresponde al sistema operativo de éste ya sea Android o iPhone.

3. Al ubicar el teléfono móvil en el código de barras, automáticamente se produce la descarga de la aplicación GPS Global.



INGRESO A LA 3. (2) APLICACION

Ingrese a su aplicación **GPS Global** desde su smartphone, tablet o PC con su respectivo usuario y contraseña.

#### 3. 1. DESDE SU PC:









- 🐔 Escoger idioma.
- 🙎 Ingrese usuario.
- Ingrese clave.
- 🐔 Inicie sesión.

#### 3. 2. DESDE SU TELEFONO MOVIL:

- 🐧 Ubique el icono de la aplicación GPS global.
- 🙎 Dele clic para abrirla.
- 3 Ingrese usuario y clave.
- Inicie sesión.

#### LOCALIZACION DEL VEHICULO

4.

Para localizar su vehículo, acceda a través de la plataforma mediante la aplicación GPS global y escoja la opción monitor. A continuación la aplicación establecerá contacto en tiempo real con su vehículo y actualizando el estado de la posición cada 10 segundos.

También puede enviar mensaje de texto desde su teléfono celular autorizado con el siguiente código de comando, con el fin de recibir un link con la ubicación del vehículo.



# VEHICULO BLOQUEO 5 DE MOTOR

Para usar la opción *apagado de vehículo* (bloqueo de motor): Ingrese a la aplicación *GPS GLOBAL* desde su teléfono móvil.

- 1 Clic en *dispositivo* .
- 🌊 Seleccione el vehículo que quiere apagar.
- 3 Clic en la opción ajustes.
- 4 Clic en comando.

- 5 Clic en apague el motor.
- 6 Introduzca la contraseña.
- 7 Clic en OK.
- 8 Espere el respectivo mensaje de confirmación de la acción. Al activar el comando apagado de motor de su vehículo, usted recibirá el respectivo mensaje de confirmación: Cut off the fuel supply: Success!



o envíe un mensaje de texto **sms** desde su teléfono celular autorizado y programado con su dispositivo GPS con el siguiente código de apagado. Posteriormente espere el respectivo mensaje de confirmación.

RELAYAR

#### Nota

El motor del vehiculo se apagará por completo cuando éste reduzca su velocidad a menos de 20 km por hora, con el fin de evitar accidentalidad en autopistas o carreteras con alto indice de tráfico vehicular.



Si el comando de apagado no puede ser ejecutado de manera satisfactoria, usted recibirá el mensaje: The target doesn't response the command. Por favor intente enviar nuevamente el comando y espere el mensaje de confirmación.

Si su dispositivo celular se encuentra sin datos móviles al momento de intentar realizar el apagado de su vehiculo, usted puede enviar un mensaje de texto al dispositivo GPS con el código de comando desde el número celular asignado o registrado con el dispositivo GPS:

# RESTAURAR MOTOR O DESBLOQUEO DEL MOTOR

Para restaurar el motor de su vehículo, ingrese a su aplicación GPS GLOBAL desde su teléfono móvil o PC.

- Clic en dispositivo.
- Seleccione el vehículo al que le quiere restaurar motor.
- 3 Clic en la opción ajustes.
- 4 Clic en comando.
- 5 Clic en restaurar motor.
- 6 Introduzca la contraseña.
- Clic en OK.

8 Espere el respectivo mensaje de confirmación de la acción. Al activar el comando restaurar motor, usted recibirá el respectivo mensaje de confirmación: Restore fuel supply: Success!



o envíe un mensaje de texto **sms** desde su teléfono celular autorizado y programado con su dispositivo GPS con el siguiente código de restaurar. Posteriormente espere el respectivo mensaje de confirmación.

#### ALARMAS NOTIFICA-CION POR MENSAJES 7. (\*\*) DE TEXTO SMS

Su dispositivo *GPS GLOBAL+Plataforma web*, cuenta con novedosos sistemas de alertas por mensajes de texto*sms*, el

cual le informará de cualquier actividad referente a su vehículo y de manera automática al respectivo número celular asignado.



NO.	Objetivo	Alarma de vibración	Alarma de desconexión de la alimentación	Alarma de bateria baja	Alarma SOS	Alarma Salida de Geo-cerca	Alarma Entrada en Geo-cerca	Exceso de velocidad de alarma	Remolque	ACC ENCENDIDO	ACC APAGAD
1	BOXER CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DER575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EVO	10	3	0	0	0	0	0	0	5	0
4	NO HOMOLOGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	se va la señal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	YZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Nota

Cuando el estado de la bateria del dispositivo GPS, se acerca a bateria baja el dispositivo avisorà del estado, enviando un sms al celular asignado, y cambiarà automáticamente a consumo de energia hacia la bateria principal del vehículo

RELAYAR

Recuerde encender de manera regular su vehículo, con el fin de reponer la carga eléctrica con su mida por el dispositivo GPS, esto de bido a que el dispositivo sólo realiza el proceso de recarga en el momento que su vehículo se encuentre encendido Switch On.

# ARMADO ACTIVACION B. (2)

Después de cerrar el Switch de encendido (Power Off) se activa y procede a armar la alarma GPS después que pasen entre uno y cinco minutos, lo cual activa el modo defense: On.

#### Info

Battery:3.97V,NORMAL; GPRS:Link Up GSM Signal Level:Strong; GPS:Successful positioning; SVS Used in fix:6(8);, GPS Signal Level:15,27,22,27,30,0 ACC:OFF; Defense:ON:

OK

#### Nota:

Para verificar si su alarma se encuentra en modo defense On, dirijase a su aplicación GPS Global, clic en dispositivo, seleccione el vehículo, clic en ajustes, luego clic en comando, selecciones la opción Check status y espere a que le llegue el respectivo mensaje con la información. Así podrá observar si la opción de Defense se encuentra en modo On Activado u Off desactivado.

# MICROFONO ESPIA 9. Opción disponible sólo para vehículos

El dispositivo GPS global cuenta con la opción de micrófono espía, el cual le permite tener audio dentro del vehículo en tiempo real.

Dicho audio se obtiene realizando una Ilamada al número de la simcard asignada al dispositivo GPS, ésta Ilamada debe ser realizada sólo desde cualquiera de las tres líneas telefónicas autorizadas previamente por el usuario.



#### BOTON S.O.S:

<	Ajuste SOS	Guardar
SOS1: Introdu	zca SOS1	
SOS2: Introdu	zca SOS2	
SOS3: Introdu	zca SOS3	

Después de activar el Botón S.O.S oculto en el carro, el dispositivo GPS enviará un mensaje de texto a las líneas telefónicas autorizadas, con señal de ayuda y ubicación del punto donde fue emitida la alerta. También realizará una llamada a la línea telefónica autorizada S.O.S. número uno.

#### HISTORIAL



Ésta opción permite ver el historial de recorrido que ha hecho el vehículo hasta por tres meses de antigüedad. Para verlo sigue las instrucciones:

- 🐧 Abra la aplicación *GPS global*.
- Clic en dispositivo.
- 3 Seleccione el vehículo al que le desee ver el historial.
- Clic en Historial.
- 5 Establezca el intervalo de tiempo de reproducción.

#### 6 Clic en Ok.

El dispositivo GPS le brinda información correspondiente a las paradas que hizo el vehículo, el tiempo que demoró en cada una de ellas, la velocidad en la que iba entre trayectos de viaje, la dirección y el kilometraje.







Las veces que lo desee podrá cambiar la contraseña desde su aplicación, siguiendo los pasos:

- 1 Abra la aplicación GPS global.
- Clic en Yo.
- 3 Seleccione la opción contraseña
- 4 Introduzca la contraseña actual.
- 5 Introduzca la nueva contraseña.
- 6 Repita la contraseña.

Esta opción le permitirá obtener una foto del lugar donde se encuentra el vehículo en ese momento. Siga las instrucciones:

#### **DESDE EL TELEFONO MOVIL**


- 1 Abra la aplicación GPS global.
- Clic en dispositivo.
- Seleccione el vehículo que desea monitoriar.
- 4 Acerque el zoom de la pantalla.
- 5 clic sobre el vehículo.
- 6 Clic sobre el icono de *google maps* ubicada en la parte inferior de la pantalla.
- 7 Oprima durante tres segundos el icono rojo.
- Clic sobre la fotografía que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

#### DESDE LA PLATAFORMA WEB

- 🚺 Abra la aplicación *GPS global.*
- Seleccione el vehículo que desea monitoriar.
- 3 Acerque el zoom de la pantalla.
- 4 Arrastre el icono y ubíquelo en la línea azul lo más cerca al vehículo
- 5 Automáticamente le aparecerá la fotografía de la ubicación del vehículo.

# GEOCERCA 13.

Esta opción le permite delimitar perímetros en zonas y lugares como por ejemplo casas, negocios, colegios, barrios, municipios, ciudades, departamentos. Cuando el vehículo sale del perímetro marcado, el dispositivo GPS le enviará alarmas por medio de mensajes de texto y una notificación a la aplicación. El perímetro se puede delimitar por circunferencias o trazos.





Esta opción calcula la distancia desde el inicio hasta el final de la ruta, indicando varias opciones para llegar al destino. De igual forma permite ver la distancia mas cercana trazada de color azul y las rutas alternativas marcadas en color gris.

- 🐧 Abra la aplicación *GPS global*.
- Clic en dispositivo.
- 3 Seleccione el vehículo que desea localizar.
- 4 Clic sobre el vehículo.
- 5 Clic sobre el icono indicaciones ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.





# INFORMACION SOBRE 15. EXPLATAFORMA 15. EXPLATAFORMA 15.



Éste dispositivo GPS cuenta con un sistema de plataforma web online las 24 horas. Para acceder a la plataforma web diríjase a la d i r e c c i ó n http://admingps.gpsglobalcolombia.com/. El ingreso se debe hacer a través del navegador web de su preferencia. Éste ingreso lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo utilizando cualquier dispositivo PC, tablet o teléfono móvil y debe contar con una conexión a internet (wifi, datos u/o conexión directa de red)

#### SIM CARD



Señor usuario, recuerde que su dispositivo GPS trabaja con una sim card , ésta simcard debe contar como mínimo con 30 Mb para navegación y transferencia de datos (internet) mensual. Debe contar con minutos de tiempo al aire y mensajería de texto a cualquier operador según la necesidad del usuario, esto debido a que el dispositivo requiere enviar mensajes de texto, y realizar llamadas de alerta cada vez que ocurra una novedad.


# POSIBLES FALLAS O ERRORES DEL DISPOSITIVO FAQ



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Si su dispositivo se encuentra fuera de línea o visualiza el vehículo en una posición diferente a la posición física (real), siga las instrucciones que a continuación se especifican para la verificación y corrección del dispositivo.

- Recargue el saldo de la simcard del dispositivo con un valor igual o superior a \$5.000 pesos por recarga.
- Verifique el interruptor del vehículo.
- 9 Puede que sea falta de señal, debido a que el vehículo podría encontrarse en un estacionamiento subterráneo o aislado de la señal del operador de la simcard.



© 6033737 № 3152212352 **6** 4130700 **S** 3183307722

# USO Y TERMINOS DE 17 GARANTIA

con el fin de obtener un funcionamiento optimo de su dispositivo GPS, tenga en cuenta las siguientes indicaciones relacionadas con el uso del mismo:

Mantenga saldo disponible en su teléfono móvil personal registrado como central así como en la simcard asignada al dispositivo GPS, esto con el fin de garantizar que el sistema opere de manera adecuada en caso de alguna emergencia por robo del vehículo.

Monitoree cada semana el vehículo, verificando todas sus funciones tales como: (apagado o bloqueo del motor, ubicación exacta del vehículo y restablecimiento o desbloqueo del motor).

GPS Espamotos y GPS Global no se hacen responsables por cambios repentinos y sin previo aviso, por parte de la empresa de telefonía u

previo aviso, por parte de la empresa de telefonía u operador móvil, tales como cambios en las políticas de consumo, precios, cobertura y funcionamiento de la simcard asignada al dispositivo.

#### Nota:

El servicio de plataforma del GPS debe ser renovado anualmente, dicho servicio tendrá un costo de \$55.000 pesos por año, el cual puede estar sujeto a cambios sin previó aviso.

### DATOS DEL USUARIO 48



Por favor diligencie los siguientes datos y enviélos como imágen a los siguientes contactos de

77 7	7		7		
Fecha	de.	inst	ala	ción	:

Modelo GPS:

Nombre completo:

CC:

Año de expedición CC:

Número celular:

Clase vehículo:

Placa vehículo:

Color vehículo:

Número sim GPS:

Imei GPS:

Usuario:

Contraseña:

Técnico instalador:

Distribuido por:

Para efectos de garantía o reclamo, por favor recuerde dirigirse a cualquiera de las siguientes direcciones o con udistribuidor autorizado: Espamotos la 73: Avenida San Juan  $N^{\circ}$ 73 - 11/GPS GLOBAL: Carrera 80  $N^{\circ}$ 53A - 58 Medellín - Antioquia.

Recuerde que el sistema CPS cuenta con 1 año de garantía, la cual está sujeta a revisiones técnicas o cambio del equipo en caso de que éste presente problemas. Si el cliente se encuentra inconforme con el equipo CPS debido a que no cumple sus expectativas

